

Fiche de sécurité Découpeuse fil chaud

Attitude à adopter


- Utiliser des gants de protection.



- Ne pas approcher les mains du fil chauffant.


Risques

- Brûlures des doigts et des mains.



Attitude à adopter

- Respecter le réglage de température du fil indiqué dans les consignes.



Risques

- Incendie.



Attitude à adopter

- Attacher ses cheveux.
- Enlever les écharpes et foulards.



Risques

- Brûlures des cheveux et des vêtements.



ATTENTION : Le fil reste chaud pendant quelques minutes après arrêt de la machine